

Hape Outdoor Spielküche

URL



https://fypsstore.com/produkt/Baby--Kinder/Spielzeug/Hape-Outdoor-Spielkueche_610817

Produktbild



Beschreibung

Produktdetails: Alter: ab 3 Jahren Das schönste am Sommer ist das Spielen im Freien und mit dieser tollen Spielküche macht es doppelt Spaß! Die Küche hat alles, was Kinderherzen begehren: Wasserbehälter, Wasserhahn und Spüle, Herd und Backofen und natürlich wichtiges Küchenzubehör Hier kreieren kleine Köche und Köchinnen im Handumdrehen aus Matsch ein tolles Menü! Die Küche kann mit den im Lieferumfang enthaltenen Blumentöpfen verziert werden, in denen die Kinder Blumen einpflanzen können Maße & Gewicht: Maße aufgebaut (Länge x Breite x Höhe): 77 x 46 x 99 cm Gewicht: 15,5 kg Material & Pflege: Material: Kiefer, grünes PE, rostfreier Stahl, ABS, Magnet Im Lieferumfang enthalten: 1 x Hape Outdoor Spielküche (30-teilig) Warn- & Sicherheitshinweise: Achtung: Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Kleine Teile. Erstickungsgefahr. Vor dem ersten Gebrauch gründlich alle nicht hölzernen Teile des Produktes abwaschen. Nur als Spielzeug zu verwenden. Nicht mit richtigen Lebensmitteln oder einem richtigen Herd/Ofen verwenden. Aufbau durch einen Erwachsenen. Entfernen Sie die Verpackung bevor Sie das Spielzeug Ihrem Kind geben. Bitte bewahren Sie diese Informationen sorgfältig auf. Dekor- und Farbabweichungen sind möglich! Warn- & Sicherheitshinweise: Achtung: Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Kleine Teile. Erstickungsgefahr. Vor dem ersten Gebrauch gründlich alle nicht hölzernen Teile des Produktes abwaschen. Nur als Spielzeug zu verwenden. Nicht mit richtigen Lebensmitteln oder einem richtigen Herd/Ofen verwenden. Aufbau durch einen Erwachsenen. Entfernen Sie die Verpackung bevor Sie das Spielzeug Ihrem Kind geben. Bitte bewahren Sie diese Informationen sorgfältig auf. Dekor- und Farbabweichungen sind möglich! Warn- & Sicherheitshinweise: ACHTUNG: Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Kleine Teile. Erstickungsgefahr. Vor dem ersten Gebrauch gründlich alle nicht hölzernen Teile des Produktes abwaschen. Nur als Spielzeug zu verwenden. Nicht mit richtigen Lebensmitteln oder einem richtigen Herd/Ofen verwenden. Aufbau durch einen Erwachsenen. Entfernen Sie die Verpackung bevor Sie das Spielzeug Ihrem Kind geben. Bitte bewahren Sie diese Informationen sorgfältig auf. Dekor- und Farbabweichungen sind möglich! Herstellerangaben im Sinne der Produktsicherheitsverordnung (GPSR): Toynamics Europe GmbH Alsfelder Straße 41 35325 Mücke Deutschland info@senger-naturwelt.de

Details zur Anzeige

Preis 199,99 €
inkl. MwSt.
