

Ravensburger tiptoi® ACTIVE Lautsprecher für Bewegungsspiele

URL



https://fypsstore.com/produkt/Baby--Kinder/Spielzeug/Ravensburger-tiptoi-ACTIVE-Lautsprecher-fuer-Bewegungsspiele_564588

Produktbild



Beschreibung

Mit tiptoi® ACTIVE kommt Bewegung ins Spiel! Dieser Lautsprecher für die ACTIVE Bewegungsspiele hilft den Kindern Spielanweisungen deutlich zu verstehen. Die Kinder stecken Spielkarten in den Lautsprecher ein und haben die Hände frei, um sich zu bewegen. Dieser Lautsprecher funktioniert mit allen tiptoi®-Stiften. Mit dem tiptoi® Lautsprecher können alle Spiele der ACTIVE Reihe gespielt werden: Einfach den tiptoi® Stift in den Lautsprecher stellen und los geht's. tiptoi® spielt Musik, leitet durch das Spiel und motiviert die Kinder sich zu bewegen. tiptoi® ist ein innovatives Lern- und Kreativsystem, mit dem Kinder die Welt spielerisch entdecken. Tippt man mit dem Stift auf ein Bild oder einen Text, erklingen passende Geräusche, Sprache oder Musik. Das Sortiment umfasst Bücher und Spiele mit den wichtigsten Lern- und Wissensthemen für Kinder ab 3 Jahren. Die kostenlosen Audiodateien lädt man einfach, sicher und schnell über den tiptoi Manager auf den Stift. Mit der WLAN-Edition des tiptoi Stiftes werden die Audiodateien direkt geladen. Produktdetails: Maße (Länge x Breite x Höhe): 17,1 x 13,4 x 7,8 cm Inhalt: tiptoi® Lautsprecher, Anleitung Benötigt 3x AAA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) Alter: ab 3 Jahren Achtung tiptoi-Stift muss separat erworben werden! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Erstickungsgefahr wegen verschluckbarer Kleinteile! Warn- & Sicherheitshinweise: Achtung. Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Kleine Teile. Erstickungsgefahr. Herstellerangaben im Sinne der Produktsicherheitsverordnung (GPSR): Ravensburger Verlag GmbH Robert-Bosch-Str. 1 88214 Ravensburg service@ravensburger.de

Details zur Anzeige

Preis 18,41 €
inkl. MwSt.
