

Ravensburger tiptoi® ACTIVE Set Kunterbuntes Tanz-Theater

URL



https://fypsstore.com/produkt/Baby--Kinder/Spielzeug/Ravensburger-tiptoi-ACTIVE-Set-Kunterbuntes-Tanz-Theater_610310

Produktbild



Beschreibung

7 Produktdetails: Alter: ab 3 Jahren 1 bis 6 Kinder ab 3 Jahren stellen sich ihren eigenen Tanz zusammen Abbildungen auf Karten und die Erklärung von tiptoi helfen, die Bewegungen mitzumachen Liebevoller Musikstücke und das Tanztuch motivieren zum Tanzen Der tiptoi-Stift steht in einem Lautsprecher, damit sind die Texte gut zu verstehen und die Kinder haben die Hände frei, um im Raum zu tanzen Maße & Gewicht: Maße (Länge x Breite x Höhe): 37,3 x 27,3 x 6,8 cm Gewicht: 1 kg Im Lieferumfang enthalten: In diesem ACTIVE Set ist ein tiptoi-Lautsprecher enthalten, mit dem alle Spiele der ACTIVE Reihe spielbar sind Achtung: tiptoi-Stift ist nicht im Lieferumfang enthalten Warn- & Sicherheitshinweise: Achtung. Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Kleine Teile. Erstickungsgefahr. Herstellerangaben im Sinne der Produktsicherheitsverordnung (GPSR): Ravensburger Verlag GmbH Robert-Bosch-Str. 1 88214 Ravensburg service@ravensburger.de

Details zur Anzeige

Preis 29,55 €
inkl. MwSt.
