

Severin WK 3418

URL



https://fypsstore.com/produkt/Elektronik/Haushaltsgeraete/Kuechenkleingeraete/Severin-WK-3418_616205

Produktbild



No image
available

Beschreibung

Der Severin WK 3418 Wasserkocher erhitzt Wasser genau auf die Temperatur, die du möchtest. Du wählst in 5 Grad Schritten die passende Temperatureinstellung. Auf diese Weise bereitest du etwa verschiedene Teesorten zu. Empfindlichen grünen Tee gießt du zum Beispiel mit 70 Grad Celsius heißem Wasser auf. Schaltest du die Warmhaltefunktion ein, bleibt das Wasser nach dem Erhitzen länger auf Temperatur. Das ist praktisch, wenn du mehrere Dinge in der Küche zu tun hast. Oder wenn du deinen Tee ein zweites Mal aufgießen möchtest. Dank der Literanzeige des Severin Wasserkochers liest du ab, wie viel Wasser noch drin ist. So gehst du sicher, dass du nur kochst, was du wirklich brauchst. Und du sparst Wasser und Energie.

**Details zur
Anzeige**

Preis 45,99 €
inkl. MwSt.
