

reer Heizstrahler FeelWell für Wickeltisch

URL



https://fypsstore.com/produkt/Haus-Wohnen--Garten/Moebel/Kinderzimmer/reer-Heizstrahler-FeelWell-fuer-Wickeltisch_579172

Produktbild



Beschreibung

Produktdetails: Gerade nach dem Baden oder beim Windelnwechseln können sich besonders Säuglinge schnell unterkühlen und somit erkälten. Der FeelWell Wickeltisch-Wärmestrahler spendet angenehme und wohltuende Sofortwärme. Besonders sicher dank zuschaltbarer Abschaltautomatik Zugschalter zum Auswählen von zwei Heizstufen: 400 W / 800 W (230 V) Individuell einstellbarer Heizkopf: bis zu 50° neigbar Farbe: weiß / grau Maße & Gewicht: Maße (Breite x Höhe): ca. 52 x 155 bis 185 cm Kabellänge: 185 cm (mit Schutzkontaktstecker) Material & Pflege: Material: Stahl, Kunststoff Warn- & Sicherheitshinweise: Achtung: Der Artikel besitzt einen Typ-F Stecker Warn- & Sicherheitshinweise: Achtung: Der Artikel besitzt einen Typ-F Stecker Warn- & Sicherheitshinweise: FeelWell Wickeltisch-Wärmestrahler GEBRAUCHSANLEITUNG // Art.Nr.:1926 WICHTIG! DIE FOLGENDEN ANLEITUNGEN SIND SORGFÄLTIG ZU LESEN UND FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUFZUBEWAHREN! Technische Daten Abmessungen: ca. 52 cm × 14 cm (B × H) Leistung / Nennspannung: 400–800W / 230V Schutzart: IP20 (Gerät trocken halten!), Schutzklasse I Kabellänge: ca. 185cm (mit Schutzkontaktstecker) Nettogewicht: ca. 2 kg geprüfte Wärmestrahlung und Temperaturverteilung nach Medizinproduktstandards (IEC60601-2-21:2009, AMD1:2016) GS geprüft A Lieferumfang & Teilebezeichnung A1 Wärmestrahler mit zwei Röhren A2 Heizstufen-Anzeige A3 Schalter zum Ein- und Ausschalten der automatischen Abstellfunktion (Timer) A4 Zugschnur zum Ein- und Ausschalten des Gerätes A5 Schrauben + Dübel zur Wandbefestigung A6 Gebrauchsanleitung Sicherheitshinweise ! Befolgen Sie die Anweisungen der Anleitung, da anderenfalls die Gefahr besteht, dass der Wickeltisch-Wärmestrahler beschädigt wird. Im schlimmsten Fall kann Ihr Kind, Sie selbst oder andere Menschen in Gefahr gebracht oder verletzt werden. Sicherheitshinweise bei Inbetriebnahme Dieses Gerät eignet sich nicht als Hauptheizgerät! Das Gerät darf nicht in kleinen Räumen benutzt werden, die von Personen bewohnt werden, die nicht selbstständig den Raum verlassen können. Bitte benutzen Sie den Artikel nur für den vorgesehenen Zweck. Benutzen Sie das Gerät ausschließlich für den privaten Gebrauch, es ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Ein unsachgemäßer Gebrauch führt zum Verlust des Garantieanspruchs. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien. Entfernen Sie vor Gebrauch jegliches Verpackungsmaterial. Überprüfen Sie vor jeder Benutzung das Gerät auf offensichtliche Beschädigungen. Gerät nicht verwenden, wenn es selbst oder das Netzkabel beschädigt wurde. Überprüfen Sie, ob die Angaben auf dem Typenschild mit Ihrer Netzspannung übereinstimmen. Setzen Sie das Gerät keinen mechanischen Stößen aus Das Gerät während des Betriebs nicht bewegen! Reparaturen dürfen nur von einer qualifizierten Fachkraft durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können zu erheblichen Gefahren für den Benutzer führen - das gilt auch für das Auswechseln des Netzkabels. Warnhinweise Brandgefahr: Nicht abdecken! Legen Sie niemals etwas auf das Gerät, auch nicht, wenn es abgekühlt ist. Mindestabstände beachten! Positionieren Sie das Gerät mit mindestens 65cm Abstand zu brennbaren Materialien, wie z.B. Holz, Textilien usw. Der Abstand vom Heizstrahler zur Decke von mind. 35 cm muss unbedingt eingehalten werden. Nur direkter Anschluss an die Netzsteckdose. Schalten Sie keine Vorschaltgeräte, wie z.B. Zeitschaltuhr, Funkfernswitcher usw. an das Gerät an. Halten Sie die Zuleitung von allen heißen Geräteteilen fern, auch die Zuleitungen benachbarter Elektrogeräte. Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise besteht Brandgefahr! Für den Notfall vergewissern Sie sich im Voraus, wo der nächste Feuerlöscher steht. Bei Brand bitte sofort den Stecker ziehen und Brand bekämpfen. Gefahr Tauchen Sie das Gerät, oder

Details zur Anzeige

Preis 53,36 €
inkl. MwSt.
