

## reer Nachtlicht MyBabyLight Koala

URL



https://fypsstore.com/produkt/Haus-Wohnen--Garten/Moebel/Kinderzimmer/reer-Nachtlicht-MyBabyLight-Koala\_579158

## **Produktbild**



## **Beschreibung**

Produktdetails: Das sanfte Licht erzeugt eine beruhigende Einschlaf-Atmosphäre Besonders kindersicher dank verschraubtem Batteriefach und bruchsicherem Material Energiesparende LED-Technologie ohne Wärmeentwicklung Kinderleichte Handhabung Batteriebedarf: 2x AA (nicht im Lieferumfang enthalten) Maße & Material: Maße: 8,5 x 7,5 x 3 cm Material: Kunststoff Im Lieferumfang enthalten: MyBabyLight Beruhigungslicht Koala Warn- & Sicherheitshinweise: 3. Allgemeine Sicherheitshinweise: Dieser Artikel ist kein Spielzeug! Bitte benutzen Sie den Artikel nur zu dem vorgesehenen Zweck. Bei Anzeichen von Mängeln bitte nicht mehr verwenden. Bei längerer Nichtnutzung bitte die Batterien entfernen. Diese Sicherheitshinweise sind unbedingt zu beachten! Bei Nichtbeachtung erlischt jeglicher Garantieanspruch. Bei unsachgemäßer Bedienung und dadurch entstandenen Folgeschäden, sowie bei Sach- oder Personenschäden, erlischt jeglicher Haftungsanspruch. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung stets zum Nachlesen auf! Sie muss bei Weitergabe an dritte Personen mit ausgehändigt werden. Reparaturen dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden. Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar, wenn die Lichtquelle ihr Lebensdauerende erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen. 4. Sicherheitshinweise zur Installation: Beseitigen Sie vor der ersten Verwendung sämtliches Verpackungsmaterial sowie nicht verwendete Bauteile, damit sich Ihr Kind nicht verletzen oder etwas verschlucken kann. Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Benutzung auf offensichtliche Beschädigungen. Sollten Sie Schaden feststellen, darf dieses Gerät nicht verwendet werden. Verschluckungsgefahr! Bewahren Sie die Batterie außerhalb der Reichweite von Kindern auf. 5. Inbetriebnahme: 1. Schrauben Sie das Batteriefach auf, legen Sie 2 AA Batterien ein und schließen Sie es wieder. (Abb. 1) 2. Einknopf-Bedienung: zum Ein- und Ausschalten Knopf drücken. (Abb. 2) HINWEIS: Ungleiche Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht zusammen verwendet werden. Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingelegt werden. Leere Batterien müssen aus dem Gerät herausgenommen werden. 6. Reinigung und Pflege: Gerät mit einem trockenen Tuch abstauben. Das Gerät darf nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden! 7. Hinweise zum Umweltschutz: Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Besitzer von Altgeräten sind verpflichtet, diese an einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen Geräten abzugeben. Bitte fragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle. Kleine Geräte mit max. Kantenlänge unter 25 cm können ggf. im Elektrohandel abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, in der Gebrauchsanleitung oder auf der Verpackung weist auf diese Pflichten hin. Herstellerangaben im Sinne der Produktsicherheitsverordnung (GPSR): reer GmbH Mühlstraße 41 71229

**Details zur Anzeige** 

Preis 7,96 € inkl. MwSt.

Leonberg Deutschland service@reer.de